

кнопка



Инструкция к табло iКнопка АРЕ8000

Табло вызова iКнопка АРЕ8000 – стационарный приемник сигналов с кнопок или кухонного пульта (версия со спец. прошивкой). Имеет 2 больших дисплея, предназначено для подвешивания на потолок или иную совместимую поверхность.

Технические характеристики

Габариты, мм	740x231x60
Материал	Алюминий
Частота	433 МГц
Радиус действия	100 м (встроенная антенна)
Установка	Под потолок (имеются 2 петли для подвеса) или иная совместимая поверхность.
Управление	Пульт дистанционного управления
Вес	4,2 кг
Дисплей	2 дисплея, отображение 3/3-2/5
Память	300 кнопок, с прокруткой на дисплее 10 вызовов.
Тип оповещения	Звук + отображение номера на дисплее
Цвет	Черный/серый
Питание	Внешний блок питания ~220В, 50Гц/=12В, 1А

Табло выпускается с двумя вариантами прошивки:

- Обычная прошивка – табло предназначено для работы с кнопками вызова, в том числе 1,3,5-кнопочными;
- Специальная прошивка – табло предназначено для работы с кухонным пультом АРЕ100/АРЕ100-1. Для работы с кнопками может потребоваться использование конвертера.

Данная инструкция рассматривает настройку данного табло с обычной и со специальной прошивками.

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

ПДУ имеет 5 кнопок, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. При нажатии на каждую из них происходит световая индикация.

В сравнении с другими моделями табло iKнопка кнопка А аналогична кнопке Ent, кнопка В аналогичная Esc, кнопка С аналогична кнопке Up, кнопка D аналогична кнопке Fun, кнопка Е аналогична кнопке Down.

Пульт необходимо зарегистрировать перед использованием. Для этого сразу после запуска табло необходимо нажать: D (выполнить вход в меню, отобразится F01), А (выполнить вход в F01), В (вернуться в предыдущее меню), С (пролистать меню +), Е (пролистать меню -)

Изменение громкости

Изменение громкости вызова осуществляется кнопками С и Е (+ и -) без необходимости захода в меню (во время отображения времени). Возврат в режим ожидания – кнопка В.

Табло АРЕ8000 со специальной прошивкой.

Вход в меню: нажмите D до появления на дисплее F1. Навигация по функциям (F1, F2, F3 и т.д.) осуществляется кнопками С и Е. Для перехода в меню нажмите А. Для возврата в режим ожидания нажмите В.

F1. Регистрация кнопок, кухонного пульта.

Появится надпись «001». Перемещаться по рядам и менять их значение можно с помощью кнопок А, С, Е. После ввода необходимого числа следует нажать на кнопку на пульте для регистрации. Табло издаст сигнал. Для выхода нажмите В.

Кнопки: работа с кнопками возможна в случае использования конвертера. Порядок действий аналогичен описанию выше.

F2. Выбор мелодии.

Выбор мелодии осуществляется кнопками С и D, для сохранения нажать А, для возврата к списку функций – В.

F3. Установка времени отображения вызова.

Выбор значения осуществляется кнопками С и Е, для сохранения нажать А, для возврата к списку функций – В. Выбор возможен от 0 до 99 сек.

F4. Длительность мелодии.

Выбор значения осуществляется кнопками С и Е, для сохранения нажать А, для возврата к списку функций – В. Выбор возможен от 2 до 30 сек. (1=2 сек, 2=4 сек и т.д., возможные значения – 01..15)

F5. Настройка часов.

Перемещаться по рядам и менять их значение можно с помощью кнопок С, D, Е. Для сохранения нажмите А, для выхода к списку меню нажмите В.

F6. Инициализация.

Инициализация – удаление всех ранее зарегистрированных передатчиков из памяти табло. После входа в меню зажмите А и дождитесь появления «00000» на дисплее после «----».

F7. Звук при отмене.

Перемещаться по разрядам и менять их значение можно с помощью кнопок С, D, E. Для сохранения нажмите А, для выхода к списку меню нажмите В.

Доступные значения функции – 01..20. 01-10 звук включают, 11-20 – без звука.

F8. Отображение зарегистрированных передатчиков (001 или А01).

Перемещаться по разрядам и менять их значение можно с помощью кнопок С, D, E. Для сохранения нажмите А, для выхода к списку меню нажмите В.

Доступные значения функции – 01..20. 01-10 – отображение в виде 001, 11-20 – отображение в виде А01. В случае отображения в виде А01 возможно использования букв А, В, С, D, E, F, H, P, J, L вместо первой цифры.

F9. Режим голосового оповещения 'please XXX customer pick up' или 'service XXX'.

FA. Режим группового вызова.

Данный режим используется для того, чтобы с пульта АРЕ100 приходили все подряд вызовы или только те, которые зарегистрированы в табло. Доступные значения функции – 01 и 00. Вкл. И выкл.

Табло с обычной прошивкой.

F1. Регистрация кнопок.

Удерживайте кнопку D до появления на табло F1. Для входа в меню нажмите А. Появится надпись «001». Перемещаться по разрядам и менять их значение можно с помощью кнопок А, С, E. После ввода необходимого числа следует нажать на кнопку вызова для регистрации. Табло издаст сигнал. Для выхода нажмите В.

Кухонный пульт: табло с обычной прошивкой не предусматривает работу с кухонным пультом.

F2. Выбор мелодии.

Выбор мелодии осуществляется кнопками С и D, для сохранения нажать А, для возврата к списку функций – В.

F3. Установка времени отображения вызова.

Выбор значения осуществляется кнопками С и E, для сохранения нажать А, для возврата к списку функций – В. Выбор возможен от 0 до 99 сек.

F4. Длительность мелодии.

Выбор значения осуществляется кнопками С и E, для сохранения нажать А, для возврата к списку функций – В. Выбор возможен от 2 до 30 сек. (1=2 сек, 2=4 сек и т.д., возможные значения – 01..15)

F5. Настройка часов.

Перемещаться по разрядам и менять их значение можно с помощью кнопок С, D, E. Для сохранения нажмите А, для выхода к списку меню нажмите В.

F6. Инициализация.

Инициализация – удаление всех ранее зарегистрированных передатчиков из памяти табло. После входа в меню нажмите А и дождитесь появления «00000» на дисплее после «-----».

F7. Звук при отмене.

Перемещаться по разрядам и менять их значение можно с помощью кнопок С, D, E. Для сохранения нажмите А, для выхода к списку меню нажмите В.

Доступные значения функции – 01..20. 01-10 звук включают, 11-20 – без звука.

F8. Отображение зарегистрированных передатчиков (001 или А01).

Перемещаться по разрядам и менять их значение можно с помощью кнопок С, D, E. Для сохранения нажмите А, для выхода к списку меню нажмите В.

Доступные значения функции – 01..20. 01-10 – отображение в виде 001, 11-20 – отображение в виде А01. В случае отображения в виде А01 возможно использования букв А, В, С, D, E, F, H, P, J, L вместо первой цифры.

F9. Одинаковые или разные звуковые оповещения при нажатии функциональных клавиш на многокнопочных передатчиках (счет, вызов, отмена).

Параметр 01 – одинаковое звуковое оповещение.

Параметр 00 – разные звуковые оповещения.

FA. Количество отображаемых знаков.

02 – отображение как «XX», 03 - отображение как «XXX», 05 – отображение как «XXX-XX».