




ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ОФИЦИАНТОВ НА ПЕЙДЖЕР АРЕ6800 СО СПЕЦПРОШИВКОЙ С КУХОННОГО ПУЛЬТА АРЕ100 И КНОПОК НА СТОЛАХ.






Внимание: АРЕ100 работает ТОЛЬКО с мобильными пейджерами со спецпрошивкой! Это относится как к АРЕ6600, так и к АРЕ6800/АРЕ6900. В данной инструкции мы рассмотрим построение системы на примере АРЕ6800 со спецпрошивкой.

Существуют два варианта настройки – групповой (group calling mode) и индивидуальный (single calling mode) вызов.

Групповой вызов (означает, что отправленный с АРЕ100 произвольный номер придет единовременно на несколько пейджеров АРЕ6800). По умолчанию, пейджер АРЕ6800 настроен на прием группового вызова.

1. Убедитесь, что пейджер АРЕ6800 находится в режиме ожидания, после чего нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее ‘Register’.
2. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее 001/0001/00001/001-01 (различные способы отображения номера вызова – изменяются при помощи пунктов меню “Mode” и “Digit” – см. пп. 9-10 *Инструкции к пейджеру iKnopka АРЕ6800*). Нажмите [ENT], чтобы изменить мигающий символ; с помощью нажатия [FUN], перемещайтесь между разрядами (каждый символ может быть установлен в промежутках от 0 до 9 и от А до Z). Вы можете выбрать любой номер. Повторите шаги 1-2 для всех пейджеров, которые хотите зарегистрировать. Можно использовать как один номер на всех пейджерах, так и разные.
3. Подключите АРЕ100 к электросети. Нажмите и удерживайте [MENU], пока на экране не появится ‘FS’ и не загорится световой индикатор . Затем отпустите кнопку [MENU]. Пейджеры АРЕ6800 примут вызов и подадут звуковой или вибросигнал.
4. На пейджере АРЕ6800 нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее ‘Register’. Нажмите и удерживайте [ENT] до возвращения в режим ожидания. Повторите для всех пейджеров АРЕ6800. Регистрация завершена.


Работа системы:


1. На пульте АРЕ100 введите любой желаемый номер (например, номер стола, для которого готово блюдо). Номер можно набирать при помощи кнопок с цифрами. Кроме этого, можно использовать кнопки  .
2. Нажмите и удерживайте кнопку [EN], пока не загорится световой индикатор . Отпустите кнопку [EN] – вызов будет передан на все зарегистрированные пейджеры.
3. Если повторно нажать кнопку [EN], то на пейджеры отправится следующий по порядку вызов (например, если до этого отправляли вызов “007”, то при повторном нажатии [EN], будет отправлен вызов “008”). Если необходимо повторно отправить вызов одного и того же номера, используйте кнопку [FUN].
4. Чтобы вернуться к режиму ожидания АРЕ100, используйте кнопку [CLR].
5. Когда АРЕ100 находится в режиме ожидания, при помощи кнопок   можно пролистать последние 10 вызовов с пульта. Если на экране отображается ‘000’, значит, вызовов не было.

Индивидуальный вызов (означает, что вызов с APE100 осуществляется на конкретный пейджер APE6800).





Убедитесь, что APE6900 находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее 'Register'. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее 'Key'. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления 'Multi-key' или 'Single-key' (по умолчанию установлено 'Multy-key'). Нажмите [ENT], чтобы перейти от одного значения к другому. 'Multi-key' означает групповой звонок, а 'Single-key' – вызов на конкретный пейджер (single call). Нажмите [FUN], нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться к режиму ожидания.

Регистрация

1. Убедитесь, что пейджер находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране 'Register'.
2. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране 001/0001/00001/001-01 (различные способы отображения номера вызова – изменяются при помощи пунктов меню "Mode" и "Digit" – см. пп. 9-10 *Инструкции к пейджеру iКнопка APE6800*). Используйте [ENT] для изменения мигающего символа, используйте [FUN] для перемещения курсора (каждый символ может быть установлен в диапазоне от 0 до 9 и от A до Z). Вы можете выбрать произвольный номер, который будет приходить только на данный пейджер (например, номер стола 001).
3. Убедитесь, что пульт APE100 находится в режиме ожидания, выберите необходимый номер, нажмите [EN] – после чего загорится индикатор . Далее, отпустите кнопку [EN] – APE100 вернется в режим ожидания после вибрации пейджера APE6800.
4. Если вы хотите, чтобы на данный пейджер приходили еще какие-либо номера с пульта APE100, то каждый из них необходимо зарегистрировать аналогичным образом (например, на данный конкретный пейджер могут приходить номера столов – 001, 002, 003, 004, 005).
5. На пейджере APE6800 нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране 'Register'. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться в режим ожидания. Регистрация окончена.

Внимание: После проведения регистрации, не нажимайте клавишу . Если случайно нажать эту кнопку, необходимо будет провести инициализацию пейджера и его повторную регистрацию.

Работа системы

1. На пульте APE100 введите любой желаемый номер (например, номер стола, для которого готово блюдо - 002). Номер можно набирать при помощи кнопок с цифрами. Кроме этого, можно использовать кнопки  .
2. Нажмите кнопку [EN], пока не загорится световой индикатор. Отпустите кнопку [EN] – вызов будет передан на зарегистрированный с данным номером пейджер.
3. Для повторного вызова этого же номера используйте кнопку [FUN].
4. Чтобы вернуться к режиму ожидания APE100, используйте кнопку [CLR].
5. Когда APE100 находится в режиме ожидания, при помощи кнопок   можно пролистать последние 10 вызовов с пульта. Если на экране отображается '000', значит, вызовов не было.

**Настройка приема вызовов с кнопок на столах пейджером АРЕ6800 со спецпрошивкой
(возможна как в режиме группового, так и индивидуального вызова).**

Внимание: чтобы пейджер АРЕ6800 со спецпрошивкой мог принимать вызовы не только с пульта АРЕ100, но и от клиентских кнопок на столах, необходим конвертер АРЕ81.

1. Включите в сеть конвертер АРЕ81.
2. Убедитесь, что пейджер АРЕ6800 находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране 'Register'.
3. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране 001/0001/00001/001-01 (различные способы отображения номера вызова – изменяются при помощи пунктов меню "Mode" и "Digit" – см. пп. 9-10 *Инструкции к пейджеру iКнопка АРЕ6800*). Используйте [ENT] для изменения мигающего символа, используйте [FUN] для перемещения курсора (каждый символ может быть установлен в диапазоне от 0 до 9 и от А до Z). Вводимый номер должен отличаться от того номера/номеров, которые ранее были зарегистрированы на данном пейджере с АРЕ100. Новый номер будет обозначать вызов с конкретной клиентской кнопки на столе.
4. Нажмите кнопку, которую хотите зарегистрировать с данным номером. Пейджер издаст сигнал.
5. На пейджере АРЕ6800 нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране 'Register'. Нажмите и удерживайте [ENT], чтобы вернуться в режим ожидания. Регистрация окончена.